

Montageanleitung – Gasfedern / Dämpfer – Kofferraumdeckel

Verfasst von zetttdrei11 (Dirk) am 01.05.2009

Vorab weise ich darauf hin das ich als Laie diesen Austausch durchgeführt habe und ein jeder sollte das ebenfalls spielend hingekommen, es ist durchaus möglich das Experten das ganze schneller durchführen können.

Ausgewechselt habe ich die Dämpfer weil die Alten innerhalb von 2 Tagen ohne große Vorankündigung versagten & sich der Deckel schwer öffnen lies bzw. mit beim schließen fast aus der Hand gefallen wäre.

Es wird benötigt

Die beiden neuen Dämpfer – ist klar, einen kleineren Schlitzschraubendreher, ein wenig Fett, Reinigungsmittel (Bremsenreiniger), ein Lappen, die Zeit und den Z3.

**1.) die Kofferraumklappe öffnen – ist klar ☺
mit dem Schraubendreher entfernte ich die kleinen Klammern der alten Dämpfer – ich empfehle zuerst nur eine Seite zu lösen & zu wechseln – den alten Dämpfer zuerst oben zu lösen und abnehmen dann unten um die Dichtung nicht zu beschädigen.**



Anschliessend die Kugelköpfe an der Karosse reinigen – selber benutze ich dazu Bremsenreiniger und natürlich einen alten Lappen.



Seite 2

Und so sehen die gereinigten Aufnahmen dann aus.



Und jetzt schmierte ich Fett in die Kugelaufnahmen der neuen Dämpfer, die Sicherungsfedern der neuen Dämpfer müssen nicht entfernt werden,



mit leichtem Druck steckte ich die Teile (zuerst unten dann oben) wieder auf die Aufnahmen, nun dasselbe Spiel an der anderen Seite.

Zum Schluss noch Fotos der alten verdreckten Dämpfer & der fertigen Montage,





diese selber (ohne Werkzeug reinigen und aufräumen) dauerte knappe 10 Minuten.